

Tapezieranleitung für die DrNice Bildtapeten

Untergrund

Die Wand, auf die Sie tapezieren, sollte sauber und glatt sein. Besonders bei hellen Motiven sollten keine dunklen Flecken oder Farbreste auf der Wand sein - gegebenenfalls abkratzen oder hell vorstreichen.

Kleister anrühren

Füllen Sie einen Eimer mit Wasser entsprechend der Anleitung auf der Kleisterverpackung und streuen Sie das Kleisterpulver unter ständigem Rühren hinein. In 10-15 Minuten nochmals kräftig umrühren - dann können Sie mit dem Tapezieren beginnen.

Tapete vorbereiten

Packen Sie die Tapetenrolle aus und legen Sie sie auf eine glatte, saubere und trockene Fläche (Tisch, Boden, ...). Bei allen großformatigen Bildwelten sind die Motive in einzelne Bahnen unterteilt und von links nach rechts durchnummeriert.

Schneiden Sie die Rolle entsprechend der Markierungen in einzelne Bahnen.

Unser Tip: nummerieren Sie die Bahnen auf der Rückseite vorsichtig mit einem Kugelschreiber. Wenn Sie die Tapete mal wieder von der Wand ablösen möchten, wissen Sie immer sofort, wohin welche Bahn gehört.

Anzeichnen

Mit einem Senkblei können Sie die seitliche Kante für die Bildtapete gerade ausloten, zeichnen Sie sie mit Bleistift an der Wand an (alternativ können Sie ein kleines Gewicht wie z.B. eine Schraube an einem Nähzwirn aufhängen und als Lot benutzen). Wenn Sie eine Wasserwaage haben, können Sie natürlich auch damit Ihre Hilfslinie zum Tapezieren ausmessen.

Kleistern

Am einfachsten tragen Sie den Kleister mit einer Rolle oder Bürste satt und gleichmäßig auf die Wand auf und kleben die trockene Tapete darauf. Manchmal ist es aber auch bequemer, die Tapete ebenso satt und gleichmäßig einzukleistern und dann auf die trockene Wand zu kleben - beides ist möglich.

Die DrNice Motive sind von links nach rechts fortlaufend nummeriert, selbstverständlich können Sie von beiden Seiten zu tapezieren beginnen.

Zum blasenfreien Tapezieren drücken Sie die Tapetenbahnen jeweils mit einer weichen Bürste oder mit einem trockenen Tuch an - von innen nach aussen und oben nach unten.

Falls Sie schief geklebt haben sollten, lösen Sie die Tapete vorsichtig ab und rücken Sie noch einmal gerade - kein Problem.

Trocknen

Wenn die Tapete wie beschrieben verarbeitet wird, trocknet sie gleichmäßig und ohne Formveränderung an der Wand und zieht sich dabei glatt.

DrNice

Simone Schulz
André Kazenwadel

Kontakt

Simone Schulz
simone.schulz@DrNice.net
0173-234 33 63
André Kazenwadel
andre.kazenwadel@DrNice.net
0172-833 70 67

Atelier

Dieffenbachstr. 36
10967 Berlin
Fon 030 69 81 99 42

Showroom

Mulackstr. 7
10119 Berlin
Fon 030 23 45 74 84
Fax 030 23 45 74 79

web

www.DrNice.net

Zum wieder Ablösen

Wenn Sie die DrNice Tapete mitnehmen oder austauschen möchten, brauchen Sie nur etwas Wasser sowie einen weichen Schwamm. Machen Sie damit die gleichmässig Tapete nass, warten Sie ca. 3-5 Minuten, anschliessend lässt sich die Tapete vorsichtig von der Wand ablösen. Evt. Klebstoffrückstände auf Tapete oder Wand sind wasserlöslich und können einfach abgewaschen werden. Lassen Sie die Bahnen trocknen und rollen sie anschliessend zusammen.

Zum Tapezieren benötigen Sie:

Kleister

- › Vliestapetenkleister aus dem Baumarkt

Nützliches beim Tapezieren

- › Eimer, ca. 10l (kann anschliessend einwandfrei weiterbenutzt werden)
- › Schneebesen oder ähnliches (lässt sich ebenfalls hinterher weiter verwenden)

- › Cutter (oder Teppichmesser) Schneidelineal, Schneideunterlage
alternativ: Schere
- › Wasserwaage oder Senkblei
- › Bleistift oder Kugelschreiber

- › grosser Kleisterpinsel
- › feinerer Malerpinsel
- › weiches Tuch, weichen Besen oder Bürste

- › evt. Leiter